

به نام خدا

اعمال تنظیمات دستگاه سامان کیش (وب سرویس) جهت ارتباط با کامپیوتر و اتصال به نرم افزارها:



در این راهنما نحوه اتصال و راه اندازی به کار با دستگاه (TOSAN Q80 یا PAX S800) از طریق LAN آموزش داده خواهد شد:

نحوه نصب:

- این دستگاه نیاز به نصب افزونه ای ندارد و اطلاعات تراکنش ها از طریق وب سرویس ارسال و دریافت می شود.

اعمال تنظیمات دستگاه کارت خوان:

برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را با کابل LAN به شبکه متصل کنید، پس از انجام این کار، دستگاه در شبکه محلی شما قرار می گیرد. (دستگاه بایستی حتما به شبکه ای متصل باشد که در آن ارتباط با اینترنت فراهم باشد)

برای استفاده از این دستگاه، بایستی حتماً به اینترنت متصل باشد.

:PC POS

- بر روی دکمه **Menu** کلیک کنید.
- وارد زیر منو **ترمینال** شوید.
- وارد زیر منو **پیکربندی** « اتصال به رایانه یا پیکربندی دستگاه شوید. (برای ورود به این قسمت بایستی رمز سوپر واپر را داشته باشید)
 - رمز سوپر واپر را بایستی از ارائه دهنده خدمات دستگاه کارت خوان خود دریافت نمایید.
 - رمز سوپر واپر فقط تا ساعت ۲۴ هر روز قابل استفاده است.
- موارد ذیل را بدین صورت تنظیم نمایید:
 - نوع ارتباط: **شبکه**
 - نوع آدرس شبکه: **اتوماتیک**
 - اتصال به سرور: **اینترنت**
 - بروتکل اتصال:

در این قسمت از بین گزینه های ذیل:

- بروتکل ۱
- بروتکل ۲
- بروتکل SSP1126
- سنترال پی سی پوز**
- بروتکل هایپر استار

بایستی گزینه « سنترال پی سی پوز » را انتخاب نمایید.

- پس از انتخاب این گزینه بایستی آدرس سرور **LAN** را به صورت **۰۹۱/۲۴۰/۱۸۰/۱۸۹** وارد نمایید.
- شماره درگاه را **۶۰۰۰** درج کنید.
- بقيه پيغام ها را تاييد نمایيد، سپس رسيدی مطابق با تصویر ذيل از دستگاه به شما تحويل داده خواهد شد.

۸. پس از انجام این تنظیمات، در صورتی که تنظیمات به درستی انجام شده باشد و ارتباط با اینترنت برقرار باشد، دستگاه شروع به دریافت اطلاعات بیکربنده می نماید و پس از دریافت اطلاعات بیکربنده، مجددا راه اندازی می شود.
۹. پس از راه اندازی مجدد، دستگاه آماده برقراری ارتباط به صورت PC POS هست.



نحوه اعمال تنظیمات در نرم افزار:

پس از انجام این تنظیمات دستگاه شما آماده اتصال به نرم افزار است که می بایست مقدار شماره پایانه استخراج شده از دستگاه را درج نمایید:

نحوه استخراج شماره پایانه از دستگاه کارت خوان:

۱. بر روی دکمه **Menu** کلیک کنید.
۲. وارد زیر منو **ترمینال -> مدیریت ترمینال** شوید.
۳. گزینه **چاپ سریال دستگاه** را انتخاب نمایید.

پس از تایید این گزینه، چاپی از دستگاه مشابه تصویر ذیل خارج می شود.
بر روی این چاپ، شماره پایانه درج شده است.
این همان شماره ای است که بایستی در تنظیمات سیستم درج نمایید.





تغیییر تغیییرات کاربر (F3): مدیر

بارگذاری




تغیییرات فنی جهت ارتباط سخت افزاری با دستگاه کارت خوان
 ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان به صورت ریال
 ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان فعال باشد
 این گزینه صرفاً در شرایطی فعال گردد که واحد پول بر روی (نومان) تنظیم شده باشد.

دستگاه کارت خوان: سامان کیش (WebService)

کارت خوان ۱ کارت خوان ۲

F2 <- انتخاب تنظیمات مورد نظر

کارت خوان



بیامک



پورت سریال ترازو



نمایشگر دوم



نمایشگر مشتری/کالرآیدی



بانک اقتصاد نوین

IP شبکه محلی: 192.168.1.1
 شماره پورت: 9053
 مسیر Log فایل: C:\

پورت ملت: COM
 بورت (bps): 115200 :BaudRate

بانک صادرات (مینا کارت)

IP شبکه محلی: 192.168.1.1
 شماره پورت: 8020

بانک سامان (COM)

پورت: COM
 شماره پورت: 1024

کد پذیرنده: 0
 کد پایانه: 0
 IP شبکه محلی: 192.168.1.1
 شماره پورت: 1100

ایران کیش

بانک پارسیان - قدیمی (COM)

پورت: COM
 شماره پایانه: 11160445

پورت ملت (سداد)
 IP شبکه محلی: 192.168.1.1
 شماره پورت: 8888

سامان کیش (وب سرویس)

تایید Ctrl + S, ESC

?

مواردی که با رنگ آبی مشخص شده اند، تغیییرات مشترک بین تمام کاربران هستند.