

به نام خدا

اعمال تنظیمات دستگاه سداد بانک ملی جهت ارتباط با کامپیوتر و اتصال به نرم افزارها:



در این راهنما نحوه نصب و اتصال دستگاه از طریق LAN به کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه آموزش داده خواهد شد:

نحوه نصب:

- بایستی فایل اجرایی setup.exe را در پوشه [۵,۳/۲۰۰ - ActiveX] یا [Sadad PcPos ActiveX] نصب نمایید.

اعمال تنظیمات دستگاه کارت خوان:

برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را با کابل LAN به کامپیوتر متصل کنید (کابل LAN را به Port Ethernet دستگاه متصل نمایید). پس از اتصال دستگاه به شبکه، این دستگاه در شبکه محلی شما قرار می گیرد و دارای IP می گردد.

۱. وارد منو شوید (بدین منظور بایستی بر روی دکمه F3 کلیک کنید)
 ۲. بایستی رمز ورود به تنظیمات دستگاه را در اختیار داشته باشید و در این مرحله رمز را وارد نمایید.
 ۳. وارد زیر منو تنظیمات سرویس ها « پی سی پوز » سربال « شبکه شوید.
 ۴. بایستی این تنظیم را فعال نمایید.
 ۵. سپس از منو خارج شوید و مجدداً با زدن F3 وارد منو تنظیمات شوید و سپس زیر منو تنظیمات پایانه « تنظیمات کلاینت » آی پی خودکار یا دستی را باز نمایید و یکی از آنها را فعال نمایید.
- سپس می توانید آی پی را استخراج نمایید (از این آی پی بایستی در تنظیمات نرم افزار استفاده نمایید)

نحوه اعمال تنظیمات در نرم افزار:

پس از انجام این تنظیمات دستگاه شما آماده اتصال به نرم افزار است که می بایست با توجه به اطلاعات دریافتی از دستگاه تنظیمات را در نرم افزار مطابق تصویر ذیل انجام دهید:

- توجه نمایید که Port می بایست بر روی ۸۸۸۸ تنظیم شود و فقط در موارد خاص باید این تنظیم تغییر داده شود و در ۹۹٪ مواقع این مقدار بایستی تغییر نماید.

تنظیمات سیستم - سخت افزار

تغییر تنظیمات کاربر (F3): مدیر | بارگذاری

F2 --> انتخاب تنظیمات مورد نظر

1 کارت خوان

2 نمایشگر مشتری/کالر آیدی

تنظیمات فنی جهت ارتباط سخت افزاری با دستگاه کارت خوان

ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان به صورت ریال

ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان فعال باشد

این گزینه صرفاً در شرایطی فعال گردد که واحد پول بر روی (تومان) تنظیم شده باشد.

دستگاه کارت خوان: بانک ملی - سداد (LAN)

آسان پرداخت

نوع ارتباط: LAN (شیکه)

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

پورت COM: COM1

شماره پورت: 17000

BaudRate: 157200 (bps)

بانک سامان (LAN)

کاربر گرامی: توجه نمایید در صورتی که از این حالت برای اتصال به کارت خوان استفاده می نمایید، می بایست اک بی سیستم جاری را بر روی دستگاه کارت خوان تنظیم نمایید و تا تکمیل شدن کارت بر روی دستگاه، مبلغ ارسالی شما نمایش داده نمی شود.

بانک پارسیان - جدید (COM, LAN)

نوع ارتباط: LAN (شیکه)

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

پورت COM: COM1

شماره پورت: 1010

آدرس فولدر فایل های درخواست: C:\Users\Public\PEC_PCPOS\Request

آدرس فولدر فایل های پاسخ: C:\Users\Public\PEC_PCPOS\Response

سایان کارت

پورت COM: COM1

به پرداخت ملت

پورت COM: COM1

شماره پورت: 1024

بانک ملت

پورت COM: COM1

BaudRate: 115200 (bps)

بانک صادرات (مینا کارت)

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

شماره پورت: 8020

ایران کیش

شماره سرپان پایانه: 0

کد پذیرنده: 0

کد پایانه: 0

IP شبکه محلی: 192.168.1.1

شماره پورت: 1100

بانک ملی (سداد)

IP شبکه محلی: 192.168.1.21

شماره پورت: 8888

تایید Ctrl + S, Esc

مواردی که با رنگ آبی مشخص شده اند، تنظیمات مشترک بین تمام کاربران هستند.